

残留塩素管理が 安心・簡単・正確に。

DPD残留塩素テスター CLT-10

上水試験方法に準拠したDPD法で、正確・簡単な残留塩素測定ができるタクミナのDPD式残留塩素テスター。



■特長

- 高精度な残留塩素測定が可能。
- 安定した発色で測定が容易。
- 1回使い切りのスティックタイプ分包試薬。
- 軽量・コンパクトな携帯タイプ。専用ケース付。

■仕様

型 式	CLT-10
測 定 項 目	遊離残留塩素濃度
測 定 法	DPD (ジエチル-p-フェニレンジアミン) 法
測 定 範 囲	0.1~2.0mg/L 標準比例色 (0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 2.0 mg/L)
試 薬	残留塩素測定DPD分包試薬 (リン酸緩衝剤+DPD粉末)
付属試薬量	50回分 (追加注文は100回分)

セット内容



測定器本体×1



比色用試験管×2



DPD分包試薬 (粉末)×50包



専用ケース×1

www.tacmina.co.jp

株式会社 タクミナ

本 社 〒541-0047 大阪市中央区淡路町2-2-14
 東 京 支 社 〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-2
 名 古 屋 支 店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-17-29
 大 阪 支 店 〒541-0047 大阪市中央区淡路町2-2-14
 福 岡 支 店 〒812-0894 福岡市博多区諸岡3-21-39
 札幌営業所 〒001-0010 札幌市北区北十条西4
 仙台営業所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡5-12-55
 倉敷営業所 〒710-0826 倉敷市老松町2-7-2
 広島営業所 〒733-0011 広島市西区横川3-8-2
 高松営業所 〒760-0017 高松市番町3-3-17
 生産本部 〒679-3301 兵庫県朝来市生野町口銀谷2173
 総合開発センター 〒679-3311 兵庫県朝来市生野町真弓373-95

▽TEL 06-6208-3971 06-6208-3977
 03-5844-2151 03-5844-2152
 052-962-0721 052-951-5268
 06-6208-3937 06-6208-3938
 092-502-0715 092-502-0708
 011-736-3704 011-716-1805
 022-295-6495 022-297-0264
 086-423-5014 086-423-0013
 082-233-8161 082-233-8162
 087-833-7811 087-834-0349
 079-679-3331 079-679-2481
 079-679-4815 079-679-4605

▽FAX

URL <http://www.tacmina.co.jp> E-mail joint@tacmina.co.jp
 大証二部証券コード 6322

製品改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。

C-310 (7) 2

2010/7/CSS

2010年8月17日以降の新住所
 福岡支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-8-13 TEL 092-475-3937 FAX 092-475-3938

